

LAMEL-LED pakke

Alle LAMEL-LED pakker kommer komplette med sorte aluminiumsskinner med fuldlængde sort-matterede cover, LED strip i enten 3.000 eller 4.000 kelvin / varm eller kold hvid alt efter bestilling samt inklusiv driver og nødvendige monteringsdele.

1. Fastgør de sorte aluminiumsskinner til dit lamel-panel via de medfølgende skruer.
2. Rul LED strippen ud og sæt den fast på aluminiumsskinnerne som ønsket ved hjælp af tapen på bagsiden af strippen. Klip evt. overskydende LED strip af ved nærmeste skærelinje.
3. Sæt de medfølgende endestykker i hver ende af aluminiumsskinnerne.
Sørg for at endestykket med hul i sættes i den ende, hvor LED strippens ledning er.
4. Tag det sort-matteret plastik-cover og klik det på skinnerne.
5. Ledningen fra LED strippen sættes i den medfølgende driver. Er der tale om flere lyskinner, sættes ledninger fra LED strips i medfølgende samleboks.
6. Den medfølgende 230V driver tilsluttes LED strippen og netledningen sættes i stikkontakten. Er der tale om flere LED skinner, tilsluttes driveren medfølgende samleboks.

Pakkens indhold

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | Sorte aluminiumsskinner | 4 | Driver - 230V |
| 2 | Sort-matteret plastik-cover | 5 | Fjernbetjening ELLER touch-dæmper kontakt |
| 3 | LED strip | 6 | Skruer til montering, endestykke samt afslutningsstykke, hvis du vælger at afkorte LED strippen i skinnen (kan afkortes for hver 5 cm. ved lodningen) |

Parring af fjernbetjening

Åben klappen på driveren på LED siden, og tryk på den sorte "Match" knap og derefter straks på "ON" knappen på fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningens LED dioder lyser fast, er den klar til brug. Hvis det ønskes at benytte PUSH dæmpning via en kontakt, skal det opsættes ud fra tegningen på næste side.



