

Opsætning

Zigbee Power-Kit for LED skinner til Troldekt

For at opsætte lyskilder som er tilkoblet Power-Kittet, skal strømmen tages fra og til Power-Kittet indtil lyskilderne begynder at blinke.

Lyskilderne vil kun blinke hvis de ikke allerede er opsat.

Hvis dine lyskilder allerede er opsat, og er tilsluttet Power-Kittet, skal strømmen tages fra og til, indtil lyskilderne begynder at blinke.

Når dine lyskilder blinker, eller har blinket ved opstart, kan de nu ses i Phillips Hue appen og opsættes som alle andre Phillips Hue kompatible enheder.

Scan QR-koden for at se opsætningsvideoen



Hvis der er brug for at nulstille Zigbee opsætningen, skal der foretages en bestemt tænd/sluk frekvens. Scan QR koden og se nulstillingsvideoen




Monteringsvejledning

Power-Kit for LED skinner til Troldekt

Til Power-Kittet kan der tilsluttes op til:

- 6 stk. 60 cm. LED lysskinner til Troldekt
- 3 stk. 120 cm. LED lysskinner til Troldekt

- Alle **SORTE** ledninger samles i terminalen markeret med **CW**
- Alle **GULE** ledninger samles i terminalen markeret med **WW**
- Alle **RØDE** ledninger samles i terminalen markeret med **+**




Monteringsvejledning

Power-Kit for LED skinner til Troldtekt

Til Power-kitet kan der tilsluttes op til:

6 stk. 60 cm. LED lyskinner til Troldtekt
3 stk. 120 cm. LED lyskinner til Troldtekt

- Alle **SORTE** ledninger samles i terminalen markeret med **CW**
- Alle **GULE** ledninger samles i terminalen markeret med **WW**
- Alle **RØDE** ledninger samles i terminalen markeret med **+**



Opsætning

Zigbee Power-Kit for LED skinner til Troldtekt

For at opsætte lyskilder som er tilkoblet Power-Kitet, skal strømmen tages fra og til Power-Kitet indtil lyskilderne begynder at blinke.

Lyskilderne vil kun blinke hvis de ikke allerede er opsat.

Hvis dine lyskilder allerede er opsat, og er tilsluttet Power-Kitet, skal strømmen tages fra og til, indtil lyskilderne begynder at blinke.

Når dine lyskilder blinker, eller har blinket ved opstart, kan de nu ses i Philips Hue appen og opsættes som alle andre Philips Hue kompatible enheder.

Scan QR-koden for at se opsætningsvideoen



Hvis der er brug for at nulstille Zigbee opsætningen, skal der foretages en bestemt tænd/sluk frekvens. Scan QR koden og se nulstillingsvideoen

